

**HIKVISION**



Hikvision Alarm Kullanım Kılavuzu

Hikvision Alarm Merkez Baęlantısı Yapılması:

- 1-Bilgisayarınızdan Sadp Programı aracılığıyla Alarm sisteminizin IP adresine erişim sağlayınız
- 2- Alarm sisteminize giriş yapınız
- 3- İletişim parametreleri menüsüne giriş yapınız
- 4-ISUP Kaydı sekmesine tıklayınız ve merkez bilgilerinizi doldurunuz
- 5-ADM-CID kısmına merkez bilgilerinizi giriniz
- 6-Alarm alma merkezi sekmesine giriniz ve merkez bilgilerinizi doldurunuz
- 7- Cihazınız bütün ayarlarını bu arayüzden kolaylıkla yapabilirsiniz.