



### **MASTER KOD DEĞİŞİMİ İÇİN SIRASIYLA YAPILACAK İŞLEMLER**

- 1-\* 5'e bas.
- 2-Mevcut kullanılan MASTER KODU yaz.
- 3- 40 yaz.
- 4-Verilmek istenilen yeni MASTER KODU yaz.
- 5-İki defa # (reset tuşu) bas.

### **YENİ ŞİFRE VERİLMEK İSTENDİĞİNDE SIRASIYLA YAPILACAK İŞLEMLER**

- 1-\* 5'e bas.
  - 2- Mevcut kullanılan MASTER KODU yaz.
  - 3-Verilmek istenilen kullanıcının sıra numarasını yaz. Örnek(01,02,03.....)
- Bu işlemi yaptıktan sonra kullanıcı kendi kullanacağı dört haneli bir şifre girmelidir.
- 4-İki defa # (reset tuşu) bas.

### **BY-PASS(BÖLGE İPTALİ) İÇİN SIRASIYLA YAPILACAK İŞLEMLER**

- 1-\* 1'e bas
- 2-İptal edilmek istenilen bölge numarasını yaz. Örnek(01,02,03....)
- 3-İki defa #(reset tuşu) bas.

Bu işlemi yaptıktan sonra ALARM SİSTEMİ kurulabilir. Sabah geldiğinde ve ALARM SİSTEMİ devre dışı bırakıldığında BY-PASS (bölge iptali) de otomatik olarak iptal olacaktır. Tekrar BY-PASS(bölge iptali) yapılmak istenildiğinde bu işlem her defasında tekrarlanacaktır.

### **ARIZAYI KEYPAD(ŞİFRE ÜNİTESİ) ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN**

- 1-\*2'e bas
  - 1'inci zone(bölge):Akü(batarya) azalmasını gösterir.
  - 2'inci zone(bölge):Elektrik kesintisini gösterir.
  - 3'üncü zone(bölge):Telefon hattındaki problemi gösterir.
  - 4'üncü zone(bölge):Alarm haber alma merkezine sinyallerin gitmediğini gösterir.
  - 8'inci zone(bölge):Alarm sisteminin tarih ve saat ayarının bozuk olduğunu gösterir.
- 2- Çıkmak için #(reset tuşu) basınız.