



#### BY-PASS(BÖLGE İPTALİ) İÇİN SIRASILA YAPILACAK İŞLEMLER

- 1- 1 kere P4 tuşuna basıp kullanıcı menüsüne geliyoruz
- 2- 1 kere 6 rakamına basıp BY-PASS menüsüne geliyoruz
- 3- Kullanıcı şifrenizi yazın
- 4- BY-PASS yapmak istediğiniz bölgeyi(zone) P1 ve P2 tuşlarıyla (zone1,zone2,zone3...) seçiniz
- 5- BY-PASS yapmak istediğiniz bölgenin üzerine geldiğinizden sonra:



- 6- BY-PASS yapmak istemiyorsan 0 tuşuna basınız, BY-PASS yapmak istiyorsan 1 tuşuna basınız
- 7- Menüden çıkmak için (tik) tuşuna basınız.

#### BY-PASS(BÖLGE İPTALİ) YAPILMIŞ BÖLGELERE BAKMAK İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER

- 1- 1 kere P4 tuşuna basıp kullanıcı menüsüne geliyoruz
- 2- 1 kere 5 rakamına basıyoruz
- 3- BY-PASS yapılmış bölgeler ekran vasıtasıyla bakabilirsiniz

#### ARIZA KEYPAD(ŞİFRE ÜNİTESİ) ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN

- 1- 1 kere P4 tuşuna basınız
- 2- 1 kere 2 rakamına basınız
- 3- Arızalar ekranda belirecektir
- 4- Çıkmak için (çarpı) butonuna basınız.

#### SİSTEM KURULDUKTAN SONRA ŞİFRELER ATANDIKTAN SONRA KULLANILACAK OLAN ŞİFRE DEĞİŞİMİ

- 1- 1 kere P4 tuşuna basınız
- 2- 1 kere 7 tuşuna basınız
- 3- Değiştirmek istediğiniz şifreyi yazınız (Mevcut şifre)
- 4- Yeni kullanmak istediğiniz şifreyi yazınız

## **Sistem kurulurken kullanıcı atama ve kullanıcı şifreleri deęiřtirme**

1-kere P4 tuřuna basılı tutuyoruz

2- yönetici řifresini giriyoruz(1234)

3-1 kere 4 rakamına basıyoruz ve kullanıcı ayarları dosyasına giriyoruz

4-P1 ve P2 tuřlarıyla KULLANICI řİFRE dosyasına geliyoruz

5- P3 ve P4 tuřları vasıtasıyla kullanıcı seęiyoruz (K1:1. Kullanıcı)

6- 4 haneli řifre yazıyoruz

7- 1 kere(tik) tuřuna basıyoruz

8- Menüden çıkana kadar (çarpı) tuřuna basıyoruz

9- Ayarları kaydetmek için 3 rakamına 1 kere basıyoruz